

Anbefalet værktøj.



Enden på varmekablet.

Afmontere den yderste kappe på kablet, halvere trådene, og kom endemuffen på, endemuffen skal nu krympes på.



Tilslutning enden.

Afmonterer den yderste kappe,. Trådene skilles men en skrutrækker, og rulles sammen klar til samling.



Krympmuffer og presmuffer, som kan bruges ved samlingen. Kablet samles med andet kabel og færdig krympes.

